

FUTABA-Senderübersicht

Nur aktuelle 2,4GHz-Sender (Flug)

Es gibt 4 Sendergruppen. (Preisgruppen)
Diese sind von den Mischfunktionen fast ident.

Stand: Oktober 2015-V8 ©rudi1025

Die Gruppe1+2 kann Ihre Daten nicht auf die anderen Sendergruppen übergeben bzw. übernehmen.
Gruppe3 und Gruppe4 sind von den Mischfunktionen fast gleich und eine Konvertierung der Daten ist möglich. (FX32/T18MZ derzeit noch nicht)
Datenübernahme von Pult auf Handsender (gleiche Kategorie, gleicher Softwarestand) und umgekehrt ist direkt möglich.
Datenübernahme von Sender ohne Telemetrie auf Telemetriesender in der gleichen Gruppe erfolgt direkt am Sender.
Datenübernahme von Telemetriesender auf Sender ohne Telemetrie ist nicht möglich.
Datenübernahme von Gruppe3 bzw. 4 (ohne Telemetrie) erfolgt in 2 Schritten.
- Mit ModelDataConverter.exe (PC-Windows-Programm) können die Modelldaten in das andere Kartenformat konvertieren werden.
- Modelldatei wird beim 1. Aufruf im Sender automatisch ins neue Format (mit Telemetrie) umgestellt.
Ausnahme FX32 hier erfolgt die durch Auswahl der zu konvertierenden Modelle in Sender manuell.
Die alten Modelldateien bleibt unverändert auf der SD-Karte erhalten.
T18SZ Softwarestand V1.3 Datenübernahme von keinem anderen Sender möglich.

	Gruppe1: Einsteiger		Gruppe2: Fortgeschrittene		Gruppe3: Mittelklasse		Gruppe4: HighEndklasse	
Handsender	T6J / T8J	T10J	T8FG	T14SG	T12FG	T18SZ	T14MZ / T12Z	T18MZ
Pultsender			FX20	FX22	FX30	FX32	FX40	
Telemetrie intern	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Modulation	S-FHSS	S-FHSS T-FHSS	FASST-7KANAL FASST-MULTI	S-FHSS FASST-7KANAL FASST-MULTI FASSTEST12 FASSTEST14	FASST-7KANAL FASST-MULTI HF-Modul	S-FHSS T-FHSS FASST-7KANAL FASST-MULTI FASSTEST12 FASSTEST18	FASST-7KANAL FASST-MULTI HF-Modul	S-FHSS FASST-7KANAL FASST-MULTI FASSTEST12 FASSTEST18
Kanäle max.	6 / 8	10 / 8 (S-FHSS)	12+2	12+2	12+2	16+2	12+2	16+2
S-Bus-Kanäle	0	10 / 8 (S-FHSS)	12+2	12+2	16+2	16+2	16+2	16+2
Telemetrie Slots	0	32	0	32	0	32	0	32
Sprachausgabe	nein	extern	nein	extern	nein	intern	nein	intern
LS ü. S-Bus-Empf.	nein		nein	ja	nein	ja	nein	ja
Datenloggen intern	nein	nein	nein	SD-Karte FFS	nein	SD-Karte FAT32	nein	SD-Karte FAT32
Datenkarte	keine	keine	SD-Karte FFS	SD-Karte FFS	SD-Karte FFS	SD-Karte FAT32	CF-Karte FAT32	SD-Karte FAT32
Update	nein	CIU-2	SD-Karte FFS	SD-Karte FFS	SD-Karte FFS	SD-Karte FAT32	CF-Karte	SD-Karte FAT32

FFS = FutabaFileSystem

FAT32 = Windows

HF-Modul = Es können alle verfügbaren Frequenzbänder eingesetzt werden. (35MHz, 40 MHz, usw.)

CIU-2 = USB Adapter 1-F1405 (für Update oder Konfiguraton der FUTABA-Komponenten am PC)

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.